

PANELRADIATORER

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

PURMO COMPACT (C) | PLAN COMPACT (FC) | HYGIENE (H) | VENTIL COMPACT (CV, FCV, FFCV, RCV, RRCV, FCV HD)

Ved installationen er hver radiator blevet optimeret til at give en høj effektivitet og dejlig komfort. Det er derfor meget vigtigt, at du ikke foretager nogen ændringer i anlægget uden at have konsulteret en professionel indenfor varmeanlæg.

Varmesystemets levetid er meget afhængig af, at der ikke sker nogen iltning af vandet i anlægget. Hvis trykket falder under drift og der skal påfyldes vand, skal systemet hurtigst muligt kontrolleres.

Systemet skal skylles rent før det indreguleres og termostaterne bliver monteret.

Lydproblemer i et varmesystem er normalt på grund af for højt pumpetryk. Derfor bør man i forbindelse med lydproblemer først kontrollere og eventuelt justere dette.

Gør det ikke sværere for luften at cirkulere ved at placere møbler eller hænge tunge gardiner foran systemet.

Purmo Compact radiatoren er en højeffektiv radiator til varmeanlæg. Radiatoren fremstilles med enkelte, dobbelte og tredobbelte paneler med forskellige antal konvektionsplader, så den giver høj varmeafgivelse og fylder så lidt som muligt. Alle modeller er udstyret med fabriksmonteret toprieste og sideplader.

Purmo Hygiene radiatoren leveres uden konvektionsplader, toprieste og sideplader, og er især velegnet til områder, der kræver øget hygiejne, f.eks. hospitaler.

Purmo Ventil Compact er en kompakt radiator med integreret ventilindsats. Justering af ventilindsatsen skal udføres af en kvalificeret tekniker i henhold til de udførte beregninger og diagrammer (se Purmo teknisk brochure).

OVERFLADEBEHANDLING:

Purmo radiatorer grundes ved at dyppe dem i korrosionsbeskyttende vandbaseret primer. Radiatorerne har et toplag af ovenhærdet epoxypolyesterpulver, der giver en stærk slagfast overflade med høj finish.

RENGØRING AF LAKERING

Radiatorerne rengøres med sæbe eller sæbeopløsning. Brug ikke rengøringsmidler med ammoniak eller slibemidler.

NY LAKERING

Hvis den originale lakering bliver beskadiget, skal den korrigeres med den originale touch-up maling, der kan købes i VVS butikker. Standard farve er hvid RAL 9016.

UDLUFTNING

Den medfølgende luftskrue har en svingbar tud. Brug radiatortornøgle eller skruetrækker ved udluftningen. Det anbefales at udlufte således:

1. Sæt temperaturen på kedlen eller veksleren så højt som muligt i et par timer. På den måde får du bundet ilt til at forlade vandet.
2. Luk for termostatventilen og hvis muligt cirkulationspumpen.
3. Åbn forsigtigt luftskruen og luk den, når der begynder at komme vand ud.
4. Åbn derefter for termostatventilen igen og start pumpen. Hvis det er nødvendigt, gentages ovennævnte flere gange med ca. én til to timers mellemrum.

TEKNISKE DATA

Materiale:

Radiator i koldvalset stålplade SS-EN 10130, 1,20 mm.
Konvektordel i koldvalset stålplade SS-EN 10130, 0,50 mm.

Lakering:

Overfladebehandling sker i fem faser:
• alkalisk affedtning
• fosfatering
• kataforetisk rustbeskyttende grundmaling
• pulverlakering
• Indbrænding ved ca 200°C

Standard farve:

Hvid RAL 9016.

Yderbehandling:

Ifølge DIN 55900

Trykklasse:

PN10

Kvalitetssystem:

ISO 9001

Miljøsystem:

ISO 14001

Garanti:

10 år mod fabriktionsfejl

